

## 产品软件版本号

日期：2018/8/1

编号：EED20180801-1

产品名称	产品型号	软件版本
外拍灯N系列	n4/n6	JUN 9 2018 17 34 37
外拍灯K系列	K6/K8	JUN 9 2018 17 49 59
发射器	TX-N02	SEP 26 2017 16 08 49
发射器	TX-C02	AUG 1 2018 19 01 13
接收器	RX-C/N02	JUN 9 2018 19 01 18
影室灯	A/B/C系列	JUN 8 2018 17 55 41

注：如查看闪光灯版本号与以上对应版本不同，可更新软件

### 发射器TX-C/N02查看软件版本号步骤



查看版本号：（1）长按住【ON/OFF】按钮，再按左侧第1个按钮，就可以查看。

（2）查看后，只要操作任意按钮，就可以退出查看界面，进入正常使用界面。

## 闪光灯N系列/影室灯A/B/C系列查看软件版本号步骤



- 1、长按住旋钮开关，再按【ON/OFF】按键，可查看软件版本号
- 2、查看后，按任意按键，就可以退出查看界面，进入正常使用界面。

# 闪光灯K系列查看软件版本号步骤



- 1、长按住旋钮开关，再按【ON/OFF】按键，可查看软件版本号
- 2、查看后，按任意按键，就可以退出查看界面，进入正常使用界面。

# 接收器RX-C/N02查看软件版本号步骤



查看软件版本号：（1）长按住左侧第一个按钮，再按【ON/OFF】按钮，就可以查看

（2）查看后，只要松开按钮，就可以退出查看界面，进入正常使用界面